

Wiiste IoT – SH1-WAN ASENNUSOHJE

WIISTE

HUOMAA: SH1-WAN anturi soveltuu asennettavaksi vain tuoreeseen, juuri valettuun betoniin. Älä kiinnitä anturia mihinkään, varsinkaan raudoitukseen.

ASENTAMINEN

1. Asennuskohdassa betonin pinta linjataan tasaiseksi ja oikeaan korkeuteen
2. Anturi asennetaan putki alaspäin siten, että yläpinta jää betonin pinnan tasalle
3. Asenna samaan mittauspisteeseen tulevat anturit 15-25 cm päähän toisistaan
4. Kun anturi on painettu betoniin, tulee varmistaa, että anturi ei nouse betonipinnan yläpuolelle kovettumattoman betonin aiheuttaman nosteen vuoksi. Mikäli näin tapahtuu, anturi painetaan takaisin linjaan betonipinnan kanssa. Tarvittaessa varmennetaan anturin pysyminen paikoillaan esim. tasaisen painon avulla.
5. Anturin asennuksen jälkeen pinta voidaan viimeistellä koneella tai käsin hiertämällä

Asenna anturi mahdollisimman kauas sähköä johtavista materiaaleista. Sähköä johtavat materiaalit voivat häiritä antennin toimintaa ja aiheuttaa kuuluvuusongelmia. Anturin siivekkeen kodalla sijaitsevan antennialueen häiriöitä voi aiheuttaa esimerkiksi asennuspisteen alapuolinen raudoituksen risteämiskohta.

